

# Aparat de tuns ENCHEN Sharp R

## Manual de utilizare

Iti multumim pentru ca ai achizitionat Aparatul de tuns ENCHEN Sharp R. Pastreaza manualul de utilizare la indemana pentru cazul in care vrei sa-l recitesti.

Instructiuni importante de siguranta

### Pericol

1. Produsul si accesoriile sale nu sunt jucarii. Te rugam sa nu le lasi la indemana copiilor pentru a evita orice pericol.
2. Ai grija sa nu ai mainile umede cand bagi sau scoti din priza cablul de alimentare al produsului. Tine departe cablul de alimentare de lichide in general si de lichidele lipicioase in special.
3. Asigura-te ca adaptorul, cablul de alimentare si corpul produsului sunt uscate. Nu il utiliza in baie.
4. Produsul este echipat cu o baterie incorporata, reincarcabila. Nu arunca acumulatorul in foc si nu lasa niciodata dispozitivul la incarcat intr-un mediu cu temperaturi ridicate.
5. Nu utiliza niciodata dispozitivul daca adaptorul sau cablul de alimentare sunt defecte sau daca conexiunea dintre stecher si priza este slabita.

**Simbolul de mai jos indica faptul ca dispozitivul nu trebuie pus sub un jet de apa pentru a fi curatat.**


**Avertisment: Corpul aparatului trebuie sa ramana intotdeauna uscat.**




### Avertisment

1. Pastreaza uscate cablul de alimentare si produsul. Nu curata produsul cu apa.
2. Inainte de a conecta cablul de alimentare pentru incarcare asigura-te ca voltajul inscris pe aparat se potriveste cu cel din Romania.
3. In cazul in care cablul de alimentare este defect sau pierdut trebuie achizitionat unul nou original de la producator sau magazinul de la care ai achizitionat produsul.
4. Te rugam sa utilizezi sau sa depozitezi produsul intr-un loc cu temperaturi intre 5°C si 35°C.
5. In cazul oricarei functionari incorecte a produsului, opreste-l imediat. Te rugam sa rezolvi problema conform indicatiilor din manualul de utilizare sau, daca este necesar, du-l la un service autorizat.
6. Nu utiliza aparatul de tuns daca unul dintre dintii lamelor este crapat sau rupt.
7. Nu dezasamble dispozitivul pentru a-i inlocui bateria.
8. Nu scufunda in apa sau orice alt lichid aparatul.
9. Nu tranti sau nu scapa din mana aparatul pentru ca sunt sanse mari sa se defecteze la contactul cu solul. Daca s-a intamplat asta, nu-l mai utiliza.
10. Persoanele cu dizabilitati fizice, mintale sau de alta natura ori care nu au experienta relevanta sau cunostinte (inclusiv copii) ar trebui sa-l utilizeze doar sub supravegherea unui adult.
11. Te rugam sa nu folosesti aparatul de tuns ENCHEN Sharp R pentru a tunde animale.

### Descriere produs



### Pachetul contine



Piaptene de ajustare lungime tuns (1-9mm)

### Utilizare

Fixeaza piaptanul de tuns.

In functie de cat scurta iti doresti tunsura, poti ajusta piaptanul de tuns.

Apasa piaptanul de tuns pe unitate pana cand se blocheaza.

Ajusteaza piaptanul pentru a alege lungimea de tuns dorita.

Dupa ce ai terminat cu piaptanul de tuns, poti apasa butonul si apoi, cu grija, poti inlatura accesoriul de pe aparatul de tuns.

Poti renunta la piaptanul de tuns daca nu ai nevoie de el. Apasa butonul si scoate-l de pe aparat.

Parul trebuie sa fie curat si uscat inainte de a fi tuns.

Nu incerca sa inlaturi piaptanul de tuns in timp ce dispozitivul functioneaza.

Alege lungimea potrivita de la 3 mm pana la 12 mm.

Tuns par din zona superioara a capului si partile laterale.

Tine piaptanul de tuns intr-o mana si ai grija ca partea sa inferioara sa ramana in contact cu scalpul. Misca-te usor, in directia opusa cresterii firului de par, impinge si taie parul in mod repetat, din fata in spate. Pentru bebelusii de pana la trei luni nu este recomandata taierea parului din jurul fontanelii.

Tuns par de pe ceafa si aranjare perciuni


Impinge aparatul de tuns repetat, de la baza pana la varf, pana cand parul de pe ceafa si perciunii ajung la marimea potrivita.



### Incarcare

1. Asigura-te ca dispozitivul este oprit inainte de a-l pune la incarcare.
2. Aparatul de tuns ENCHEN Sharp R trebuie pus la incarcare cand bateria este pe cale sa se descarce total.
3. Conecteaza cablul USB la interfata USB a dispozitivului si celalalt intr-un adaptor. Indicatorul va emite o lumina rosie in timp ce bateria acumuleaza energie. Lumina va deveni verde cand aparatul de tuns ENCHEN Sharp R este 100% incarcat.
4. Alege un adaptor 5V-2A. Nu ar trebui folosit niciun adaptor care nu se incadreaza intre aceste valori.
5. Asigura-te ca bateria este plina inainte de a-l utiliza pentru prima oara. O incarcare completa dureaza in jur de 3 ore.
6. Alege un adaptor 5V-2A.
7. Pentru a nu afecta durata de viata a acestui dispozitiv este recomandat sa il decuplezi de la sursa de alimentare imediat ce s-a incarcat si sa-l repui la incarcare dupa ce a ramas fara energie. Nu-l lasa cuplat la sursa de alimentare daca este incarcat 100%.
8. Nu lasa dispozitivul in cutia speciala in timpul incarcarii.
9. Aparat de tuns ENCHEN Sharp R poate fi utilizat in timp de ce se incarca.


Sfat: Daca nu exista suficienta energie in baterie pentru porni aparatul conecteaza-l la sursa de alimentare si poti incepe sa il folosesti. Daca nu il utilizezi pentru mai multa vreme, te rugam sa-l incarci cel putin o data la jumatate de an.



### Curatare si mentenanta

Avertisment: Acest produs nu este rezistent la apa. Nu curata unitatea aparatului de tuns cu apa.

Inainte de utilizarea aparatului de tuns este nevoie sa-i lubrifizezi lamele cu uleiul special oferit de producator.



Inainte de curatarea aparatului de tuns, opreste-l si apoi scoate cablu de alimentare din priza.

Indeparteaza piaptanul de tuns si dezasambleaza capatul de tuns. Pentru demontarea lamelor, impinge-le usor in directia indicata de sageata.



Te rugam sa folosesti peria speciala de curatire pentru a indeparta parul acumulat in jurul lamelor.



Sfat: Impinge cu o singura mana capatul de tuns, iar cu cealalta te asiguri ca nu-ti scapa si astfel sa se defecteze in timp ce-l dezassemblezi. Durata de viata a produsului depinde de cat de des este utilizat si de mentenanta. In timpul folosirii capatul de tuns se va incazi putin: este un proces complet normal care nu-i afecteaza performantele.

#### Probleme de functionare

Problema	Cauza	Solutie
Nu porneste.	Butonul Start nu functioneaza.	Trimite aparatul de tuns intr-un service autorizat.
	Energie insuficienta.	Conecteaza dispozitivul la sursa de alimentare electrica.
	Eroare circuite.	Trimite aparatul de tuns intr-un service autorizat.
Indicatorul de incarcare nu functioneaza.	Eroare de conectare.	Conecteaza dispozitivul la sursa de alimentare si incarca bateria.
	Indicatorul luminos este defect.	Trimite aparatul de tuns intr-un service autorizat.
	Eroare circuite.	Trimite aparatul de tuns intr-un service autorizat.
Perioada prea lunga pentru incarcare.	Ciclul de viata al baterie se apropie de final.	Trimite aparatul de tuns intr-un service autorizat.
	Eroare circuite.	Trimite aparatul de tuns intr-un service autorizat.

#### Parametri produs

Nume produs: Aparat de tuns  
 Model: Sharp R  
 Voltaj nominal: 5V =  
 Putere: 4W  
 Timp de incarcare: 3 ore.

Bateria incorporata, reincarcabila poate contine substante care pot polua mediul inconjurator. Inainte de a renunta la aparatul de tuns, trebuie sa scoti bateria sau sa trimiti dispozitivul la un centru specializat de reciclare ecologica a acumulatorilor.

#### Avertisment

Ai grija sa nu scurtcircuizezi bateria pentru ca exista riscul izbucnirii unui incendiu.  
 Nu arunca bateria in foc pentru ca poate exploda sau elibera substante toxice.

Componente	Continut substante periculoase					
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE
Adaptor	X	0	0	0	0	0
Metale	0	0	0	0	0	0
Motor	X	0	0	0	0	0
Plastic	0	0	0	0	0	0
PCBA	X	0	0	0	0	0
Baterie	X	0	0	0	0	0

Acest document este realizat in concordanta cu prevederile SJ/T11364

O - Indica faptul ca nivelul substantelor periculoase aflate in toate componentele din acest tabel este sub limitele specificate de standardul GB/T 26572.

X - Indica faptul ca nivelul substantelor periculoase aflate in toate componentele din acest tabel depaseste limitele specificate de standardul GB/T 26572.

**Black Tech Group – Romania**

Distribuitor autorizat

Sos. Bucuresti Nord Nr.10, Global City Business Park  
 Cladirea O21, Etaj 5, Voluntari (Ilfov)

office@blacktech.ro

