

# Manual de utilizare Bec Yeelight LED GU10 Smart Bulb W1

## Manual de utilizare

Multumim pentru ca ai achizitionat Becul Yeelight LED GU10 Smart Bulb W1. Te rugam sa citesti instructiunile inainte de utilizarea dispozitivului. Daca ai nevoie de informatii suplimentare poti contacta serviciul clienti.

### Specificatii:

Model: YLDP004

Interfata: GU10

Luminositate: 350 lm

Intrare tensiune: 220-240 V  $\bar{\bar{}}$  50/60 Hz 50mA

Temperatura de culoare: 2700-6500 K

Conectivitate: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4G

Frecventa de operare: 2412MHz-2472MHz

Putere maxima de iesire: 18.18 dBm

Durata de viata: Aprox.15.000 ore

Temperatura de functionare: -10° C ~ +40° C

Umiditate de functionare: RH 0%-85%

Putere nominala: 4.5W

Dimensiuni:  $\varnothing$ 50 X 61mm

Pasi instalare

01 Instalare bec

Instaleaza becul si aprinde lumina.



### Observatii

1. Comutatorul trebuie fixat in pozitia oprit cand se instaleaza, dezinstaleaza ori se verifica becul.
2. Nu utiliza produsul cu o lampa cu un dimmer pentru a evita distrugerea produsului.
3. Nu folosi acest produs intr-un mediu umed.
4. Nu folosi becul intr-o lampa ingusta si prost ventilata intrucat pot aparea probleme cu disiparea caldurii.



### 02 Conectare cu aplicatia Yeelight

Produsul poate fi controlat prin intermediul aplicatiei Yeelight si poate fi configurat sa interactioneze cu alte produse Yeelight.

Descarcare aplicatie

Cauta aplicatia "Yeelight" in Magazin Play ori scaneaza codul QR pentru a descarca si instala aplicatia.



### Adauga dispozitiv

Intra in pagina aplicatiei Yeelight si da click pe "+" din dreapta sus a ecranului pentru adaugarea dispozitivului.

- Urmeaza pasii indicati in aplicatie.

- Odata ce ai adaugat cu succes dispozitivul il poti gasi in lista cu dispozitive.

Observatie: exista posibilitatea ca pasii sa difere putin datorita actualizarii aplicatiei. Te rugam sa urmezi instructiunile din aplicatie.

Produsul poate fi controlat si prin intermediul Mi home, Google Home si Amazon Alexa. Poti descarca si instala una dintre aceste aplicatii din Magazin Play si sa configurezi dispozitivul conform instructiunilor primite. Dupa configurare vei putea controla lumina din aplicatie.

Revenire la setarile din fabrica

Foloseste comutatorul pentru a aprinde lumina de 5 ori (doua secunde pornire si doua secunde oprire). Becul va incepe sa-si schimbe culoarea sau intensitatea alternativ si, automat, va trece la lumina alba, la intensitate maxima dupa 5 secunde. Ceea ce inseamna ca becul a revenit la setarile din fabrica.

### Avertismente

1. Inainte de utilizarea acestui produs, asigura-te ca tensiunea electrica din casa este compatibila cu tensiunea de functionare a produsului. Utilizarea becului cu o alta tensiune decat cea specificata poate duce la distrugerea lui ori la accidente.
2. Nu dezasamble produsul.
3. Balonul de sticla se incalzeste in timpul functionarii. Asigura-te ca este utilizat intr-o zona cu o ventilare suficienta pentru a permite disiparea caldurii.
4. Poate fi utilizat doar in interior.
5. Asigura-te ca butonul se afla in pozitia inchis inainte de instalare pentru a preveni riscul de electrocutare.
6. Foloseste-l doar in locatii uscate.
7. In cazul becurilor mai grele decat cele pe care le inlocuiesc trebuie inteles ca excesul de greutate poate reduce stabilitatea mecanica a lampii.
8. In conditii normale de utilizare se recomanda mentinerea unei distante de cel putin 20cm intre echipament si corpul uman.

## Black Tech Group – Romania

Distribuitor autorizat

Sos. Bucuresti Nord Nr.10, Global City Business Park  
Cladirea O21, Etaj 5, Voluntari (Ilfov)  
office@blacktech.ro

