


# Telecomanda Yeelight YLYK01YL

## Manual de utilizare

Multumim pentru ca ai achizitionat Telecomanda Yeelight YLYK01YL. Te rugam sa citesti instructiunile inainte de utilizarea dispozitivului. Daca ai nevoie de informatii suplimentare poti contacta serviciul clienti.

### Instructiuni

1. Instaleaza bateria
2. Inlaturarea capacul de protectie a bateriei si instaleaza bateria CR2032. Instaleaza capacul de protectie al bateriei in pozitia initiala.



⚠ Bateria nu este inclusa.

Model baterie: CR2032.

3. Asociere: Tine telecomanda cat se poate aproape de lustra si asigura-te ca nu exista obstacole intre ele. Apasa butoanele telecomenzii OFF si M in cel mult 60s dupa ce dispozitivul a fost pus in functiune. Lumina intermitenta a indicatorului telecomenzii arata ca gadgeturile se asociaza, iar lumina intermitenta a lustrei arata ca procesul de asociere s-a incheiat cu succes.
4. Desperechere: Deschide aplicatia, intra in pagina produsului, apoi apasa Set-> Remote Control. Apasa butonul desperechere telecomanda.

### Funcții

ON

Aprindere lumina

M

Comutator

OFF

Oprire lumina

+

Creștere intensitate lumina



Ajustează culoarea de temperatura

-

Reducere intensitate lumina

### Specificatii:

Numar model	YLYK01YL
Nume produs	Telecomanda Yeelight
Temperatura de operare	-10°C~40 °C
Umiditate de operare	0-85% RH
Conectivitate wireless	Bluetooth 4.2 BLE
Model baterie	CR2032

### Precautii de siguranta

1. Daca nivelul de energie e scazut, inlocuieste bateria.
2. Pot aparea accidente in cazul in care se utilizeaza un alt tip de baterie.
3. Copiii pot utiliza acest dispozitiv numai sub supravegherea parintilor pentru a preveni inghitirea bateriei.
4. Inlocuieste bateria daca nu folosesti telecomanda pentru mai multa vreme.

## Black Tech Group – Romania

Distribuitor autorizat

Sos. Bucuresti Nord Nr.10, Global City Business Park

Cladirea O21, Etaj 5, Voluntari (Ilfov)

office@blacktech.ro

